


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG **ACIS SMARTHOME**





Công tắc thông minh:

Điều khiển chiếu sáng: là việc điều khiển bật, tắt, hẹn giờ cho các thiết bị chiếu sáng (đèn downlight, đèn ray, đèn chùm, đèn trang trí). Đồng thời,

Điều khiển ngữ cảnh: thay vì điều khiển từng line đèn riêng lẻ, khách hàng có thể chọn tạo ra những ngữ cảnh điều khiển theo thói quen sinh hoạt. Các ngữ cảnh được gán lên trên các bảng công tắc điều khiển chiếu sáng. Tạo được tối đa 4 kịch bản.

Ví dụ:




Ngữ cảnh ăn tối: Tắt đèn downlight, Tắt đèn ray, Mở rèm sân sau, Mở đèn chùm trang trí, Mở máy lạnh 24 độ




Ngữ cảnh đi ngủ: Tắt toàn bộ đèn tầng trệt, Tắt máy lạnh tầng trệt, Mở máy lạnh phòng ngủ 26 độ, Mở thiết bị an ninh.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ



Ấn vào từng nút thiết bị để mở/tắt (Như đèn, quạt, rèm, máy lạnh..). Đồng thời màn hình hiển thị tên đèn của bảng công tắc.



Ấn menu để chuyển sang giao diện điều khiển ngữ cảnh và ngược lại nhấn menu để chuyển lại về giao diện điều khiển từng line đèn.

Công tắc thông minh:

Điều khiển chiếu sáng: là việc điều khiển bật, tắt, hẹn giờ cho các thiết bị chiếu sáng (đèn downlight, đèn ray, đèn chùm, đèn trang trí). Hoặc,

Điều khiển ngữ cảnh: thay vì điều khiển từng line đèn riêng lẻ, khách hàng có thể chọn tạo ra những ngữ cảnh điều khiển theo thói quen sinh hoạt. Các ngữ cảnh được gán lên trên các bảng công tắc điều khiển chiếu sáng. Tạo được tối đa 8 kịch bản.

Ví dụ:



Ngữ cảnh ăn tối: Tắt đèn downlight, Tắt đèn ray, Mở rèm sân sau, Mở đèn chùm trang trí, Mở máy lạnh 24 độ



Ngữ cảnh đi ngủ: Tắt toàn bộ đèn tầng trệt, Tắt máy lạnh tầng trệt, Mở máy lạnh phòng ngủ 26 độ, Mở thiết bị an ninh.




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ



Ấn vào từng nút thiết bị để mở/tắt (Như đèn, quạt, rèm, máy lạnh..).

Hoặc



Ấn vào từng nút để điều khiển ngữ cảnh đã được thiết lập



Công tắc thông minh:

Điều khiển chiếu sáng: là việc điều khiển bật, tắt, hẹn giờ cho các thiết bị chiếu sáng (đèn downlight, đèn ray, đèn chùm, đèn trang trí). Hoặc,

Điều khiển ngữ cảnh: thay vì điều khiển từng line đèn riêng lẻ, khách hàng có thể chọn tạo ra những ngữ cảnh điều khiển theo thói quen sinh hoạt. Các ngữ cảnh được gán lên trên các bảng công tắc điều khiển chiếu sáng. Tạo được tối đa 8 kịch bản.

Ví dụ:




Ngữ cảnh ăn tối: Tắt đèn downlight, Tắt đèn ray, Mở rèm sân sau, Mở đèn chùm trang trí, Mở máy lạnh 24 độ




Ngữ cảnh đi ngủ: Tắt toàn bộ đèn tầng trệt, Tắt máy lạnh tầng trệt, Mở máy lạnh phòng ngủ 26 độ, Mở thiết bị an ninh.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ



Hoặc



Ấn vào từng nút thiết bị để mở/tắt (Như đèn, quạt, rèm, máy lạnh..).


Ấn vào từng nút để điều khiển ngữ cảnh đã được thiết lập

Công tắc thông minh

Điều khiển máy lạnh: Mỗi công tắc sẽ điều khiển 1 máy lạnh, khách hàng có thể điều khiển tắt mở, tăng chỉnh nhiệt độ, tốc độ gió trên công tắc hoặc điều khiển từ xa qua điện thoại.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ




Nhấn vào từng nút trên thiết bị để điều khiển: tắt/mở, tăng/giảm nhiệt độ máy lạnh và nhấp vào ô tốc độ gió để tăng chỉnh mức độ.



Bấm vào **menu** để chuyển sang điều khiển cánh gió lên xuống và các chế độ cool/auto/dry/wind


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIAO DIỆN 3D

Sử dụng hình ảnh trực quan của ngôi nhà để điều khiển các thiết bị tại chính vị trí thực trong nhà như chiếu sáng, máy lạnh, rèm cửa, cổng, khóa cửa,...



Vuốt trái/phải để chuyển phòng

- Nhấn trực tiếp vào thiết bị hoặc biểu tượng để điều khiển
- Nhấn vào ô ngữ cảnh để điều khiển
- Nhấn vào biểu tượng  để tắt hết hoặc mở hết




Thiết lập chung

Nhấn giữ vào khoảng trống của màn hình để vào thiết lập tính năng trên.



Thiết lập thiết bị

Nhấn giữ vào thiết bị hoặc biểu tượng thiết bị để thiết lập tính năng trên.




Thiết lập ngữ cảnh

Nhấn giữ vào ô ngữ cảnh để thiết lập tính năng trên.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP IHOME ACIS

Giao diện điều khiển thiết bị

Giao diện điều khiển thiết bị: Giao diện mô phỏng lại các thiết bị công tắc điều khiển chiếu sáng, công tắc điều khiển rèm, remote điều khiển máy lạnh, remote điều khiển cổng, camera, cảm biến cửa.



1 - Tại giao diện điều khiển chính bấm chọn menu



2 - Chọn mục thiết bị



Các thiết bị điều khiển trong giao diện 2D

Công tắc chiếu sáng




Nhấn chọn



Nhấn giữ




Thiết lập cho từng thiết bị



Thiết lập cho từng line trong thiết bị


Điều khiển rèm cửa



Điều khiển máy lạnh




Điều khiển báo trộm




Cảm biến hiện diện



Camera Hikvision



Điều khiển tải cao




Điều khiển cửa cuốn



Điều khiển cửa cổng



Cảm biến cửa



Cho phép **điều khiển** từng thiết bị hoặc **thiết lập chi tiết**


HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP NGŨ CẢNH

Cho phép tạo đến 50 kịch bản điều khiển đồng loạt các thiết bị theo thói quen sinh hoạt.

1 - Tại giao diện điều khiển chính bấm chọn menu




2 - Chọn mục ngữ cảnh




- Nhấn chọn ngữ cảnh muốn điều khiển

- Tạo ngữ cảnh mới




Nhập tên ngữ cảnh



Sau khi tạo xong, sẽ hiện ô biểu tượng ngữ cảnh vừa tạo

Nhấn giữ



Thiết lập tính năng ngữ cảnh




Ngữ cảnh đã đồng bộ sẽ có biểu tượng màu xanh

Đồng bộ thiết bị




Ngữ cảnh vừa tạo xong/chưa đồng bộ sẽ có biểu tượng màu trắng



Thiết lập nội dung ngữ cảnh
Chọn thiết bị và trạng thái của thiết bị


MỘT SỐ THIẾT LẬP CHUNG THƯỜNG SỬ DỤNG

Đổi tên



- Nhấn giữ vào ô thiết bị hoặc từng line trong thiết bị để đổi tên
- Nhập tên muốn đổi và bấm “Đồng ý”

Xem lịch sử




- Nhấn giữ vào ô thiết bị hoặc từng line trong thiết bị để xem lịch sử
- Bấm chọn dấu mũi tên hoặc click vào thời gian để chọn ngày muốn xem lịch sử

Hẹn giờ




- Nhấn giữ vào ô thiết bị hoặc từng line trong thiết bị để hẹn giờ
- Bấm “+” để hẹn giờ



- Chọn mốc thời gian hẹn giờ và các ngày trong tuần rồi bấm “Đồng ý”


Xóa thiết bị/ngữ cảnh




- Nhấn giữ vào ô thiết bị hoặc từng line trong thiết bị để xóa thiết bị
- Bấm “Đồng ý”

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI MẬT KHẨU


Bước 1: Chọn “Thiết lập” ⚙ để vào giao diện thay đổi mật khẩu




Bước 2: Chọn “Đổi thông tin tài khoản sở hữu”



Bước 3: Nhập lại mật khẩu đang sở hữu (mật khẩu dùng để đăng nhập)



Bước 4: Nhập mật khẩu mới và “Đồng ý” để hoàn tất



**** Lưu ý:** Khi cài lại mật khẩu sẽ phải cài lại liên kết với các bên liên quan hoặc chọn KHÔNG hủy liên kết để giữ cài đặt với các trợ lý ảo (OLI MAIKA)



HƯỚNG DẪN PHÂN QUYỀN TÀI KHOẢN


Phân quyền tài khoản hay còn hiểu là tạo ra tài khoản phụ cho phép người khác điều khiển toàn bộ hay một phần các thiết bị trong hệ thống nhà thông minh. Bên cạnh đó, tài khoản chủ (tài khoản master) cũng kiểm soát được tài khoản nào đã điều khiển thiết bị qua việc tra cứu lại lịch sử hoặc nhận thông báo mỗi khi thiết bị được điều khiển.

Ví dụ:


- “Tài khoản phụ cho con” – Cho phép con điều khiển một số các khu vực cá nhân của con, hay cổng, cửa để con ra vào nhà.
- “Tài khoản phụ cho giúp việc” – Cho phép điều khiển mở một số các khu vực như cổng, cửa, các khu vực chung.

Thiết lập phân quyền


Bước 1: Chọn “Thiết lập” ⚙️ để vào giao diện thay đổi mật khẩu




Bước 2: Chọn mục quản lý các tài khoản điều khiển




Bước 3: Thêm tài khoản, thiết lập tên và mật khẩu con. Sau đó chọn tài khoản con để thiết lập phân quyền



Bước 4: Ở tab menu thiết lập, chọn thiết lập phân quyền



Bước 5: Chọn các mục quyền điều khiển cho tài khoản con và đồng ý



THÔNG TIN HỖ TRỢ



Website hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, ngoài ra khách hàng có thể xem thêm các giải đáp và thông tin sản phẩm tại đây

Xin cảm ơn Quý khách hàng

Đã tin tưởng lựa chọn sử dụng sản phẩm
dịch vụ của ACIS

